

## 6 • ASSENTAMENTO E LIMPEZA DA LINHA RUPESTRE / PRIMITIVE PLACAS COLADAS EM TELA

• COM ARGAMASSA DE  
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO  
SIMULTÂNEO.

• ARGAMASSA COLANTE AC III E  
POSTERIOR REJUNTAMENTO.

• REJUNTAMENTO

• LIMPEZA

## • ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEO.



**1.** Linhas verticais e horizontais para manter prumo.



**2.** Linhas verticais e horizontais para manter nível.



**3.** Estenda a argamassa com o lado liso da desempenadeira.

### ATENÇÃO:

- A CAMADA DE ARGAMASSA COLANTE ESTENDIDA NA PAREDE DEVERÁ SER DE 3 A 6 mm, CONFORME DETERMINAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES.
- ESTENDA PANOS DE ARGAMASSA COLANTE DE APROXIMADAMENTE 1,00 m<sup>2</sup> OU 8 PLACAS DE PASTILHAS.



**4.** Forme os cordões em um único sentido.



**5.** Aplique a placa sobre a argamassa colante estendida na parede fazendo pressão com as mãos.



**6.** Bata nas placas usando um batedor de madeira e martelo de borracha, para uma melhor aderência das pastilhas assentadas.

## REJUNTAMENTO



7. Com o auxílio da desempenadeira de borracha, complete o rejuntamento com a argamassa de assentamento em toda área das pastilhas aplicadas. Verifique as condições climáticas para início da limpeza.

## LIMPEZA



**1ª ETAPA:** Com uma esponja e água limpa, retire o excesso de rejunte, e espere um tempo de secagem de 10 minutos.



**2ª ETAPA:** Utilize o mesmo processo da 1ª etapa, porém limpando com mais cuidado os baixos relevos, pois são os que retêm mais rejunte impregnado, e espere um tempo de secagem por mais 10 minutos.



**3ª ETAPA:** Utilize o mesmo processo da 1ª e 2ª etapas, porém limpando uniformemente toda área rejuntada, esperando um tempo de secagem por mais 10 minutos.




**4ª ETAPA:** Utilize **PRODUTO ESPECIAL** (para limpeza das pastilhas) que não contenham *ácido inorgânico* em sua composição, diluído em água conforme orientações e determinações do fabricante, concluindo desta forma o assentamento do produto obtendo o resultado final.

### **ATENÇÃO:**

• **NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO NA LIMPEZA, POIS PODERÁ RISCAR AS PASTILHAS DE FORMA IRREVERSÍVEL.**

### • **ARGAMASSA COLANTE AC-III E POSTERIOR REJUNTAMENTO**

1. Prepare a superfície (conforme página 26).
2. Prepare a argamassa colante (conforme página 27).

- 
3. Assente as pastilhas de porcelana com argamassa colante (conforme página 45), não sendo necessário neste caso o preenchimento das juntas no verso da placa.
  4. Após 45 minutos do assentamento das pastilhas de porcelana remova o excesso de argamassa colante existente nas juntas **(este tempo poderá ser maior devido à temperatura e condições climáticas de cada região)**.
  5. Com uma esponja limpa e úmida, remova da superfície das placas qualquer resíduo existente de argamassa colante. Aguarde 15 minutos e inicie o processo de limpeza da área com uma estopa seca, deixando-a preparada para a etapa de rejuntamento.
  6. Execute o rejuntamento adequado ao tipo de ambiente, de acordo com as determinações e especificações do fabricante, após 72 horas, (conforme página 46).
  7. A limpeza deverá ser realizada (conforme páginas 46 e 47).