


ATUALIZE-SE!

(FLASH OVER)

O que é?

É a formação do arco voltaico entre o pino terminal e o castelo metálico.



Como identificar?

Nos Cabos de Ignição:

Riscos esbranquiçados no lado interno do terminal de borracha.

Nas Velas de Ignição:

Esse efeito deixa riscos escuros na superfície do isolador da vela.



Obs.: Se ocorrer o Flash Over é necessário a substituição simultânea das velas e cabos.

As principais causas do Flash Over

- ✓Velas de ignição com desgaste acentuado nos eletrodos (final da vida útil);
- ✓Mistura pobre, principalmente no GNV;
- ✓Ponto de ignição atrasado para o GNV;
- ✓Folga entre os eletrodos acima do especificado;
- ✓Presença de resíduo ou umidade entre o isolador da vela e a capa de borracha do terminal do cabo;
- ✓Taxa de compressão elevada



A durabilidade irá depender do tipo de vela, do combustível utilizado, das condições de uso e do sistema de ignição do veículo.



“Evite gastos adicionais, faça manutenção preventiva do seu veículo!”

